



Mist 運用マニュアル - WAN Assurance - WAN Edge メトリック確認手順

ジュニパーネットワークス株式会社
2025年1月 Ver 1.0

はじめに

- ❖ 本マニュアルは、『WAN Edge メトリック確認手順』について説明します
- ❖ 手順内容は 2025年1月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております
実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認ください
<https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/mist/product-updates/>
- ❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください
<https://www.juniper.net/documentation/product/us/en/mist/>
- ❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>
- ❖ **本資料の内容は資料作成時点におけるものであり事前の通告無しに内容を変更する場合があります**
また本資料に記載された構成や機能を提供することを条件として購入することはできません



- 運用ケース
 - WAN Edge のメトリックを確認したい時

WAN Edge メトリック確認手順

WAN Edges メトリック

1. [WAN Edges] から [WAN Edges] をクリックします
2. [site] を選択、[List] をクリックし、メトリックを確認します

List: 表形式で表示
Topology: トポロジー表示

WAN Edge のメトリックは 3 つ(サイト単位)

<input type="checkbox"/>	Name	Status	IP Address
<input type="checkbox"/>		Connected	

100% Config Success
100% Version Compliance
100% WAN Edge Uptime

0% Config Success
100% Version Compliance
95% WAN Edge Uptime

パーセントにより色が変わります

100% Config Success
設定の同期が正常に行われたオンライン WAN Edge の割合

100% Version Compliance
同じソフトウェアバージョンを持つ WAN Edge の割合 (モデル毎)

100% WAN Edge Uptime
過去 7 日間に WAN Edge が稼働していた時間の割合 (すべての WAN Edge の平均)

© 2025 Juniper Networks

Juniper Business Use Only

JUNIPER
driven by Mist AI

4



Thank you

JUNIPER
NETWORKS®