



Mist 運用マニュアル - WAN Assurance - WAN Edge Properties 確認手順

ジュニパーネットワークス株式会社
2025年1月 Ver 1.0

はじめに

- ❖ 本マニュアルは、『WAN Edge Properties 確認手順』について説明します
- ❖ 手順内容は 2025年1月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております
実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認ください
<https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/mist/product-updates/>
- ❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください
<https://www.juniper.net/documentation/product/us/en/mist/>
- ❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>
- ❖ **本資料の内容は資料作成時点におけるものであり事前の通告無しに内容を変更する場合があります**
また本資料に記載された構成や機能を提供することを条件として購入することはできません



- 運用ケース
 - WAN Edge のプロパティを確認したい時

WAN Edge Properties 確認手順

WAN Edges 一覧 > 選択

1. [WAN Edges] から [WAN Edges] をクリックします
2. [site] を選択、[List] をクリックし、WAN Edge 一覧からプロパティを確認したい WAN Edge を選択します

List: 表形式で表示
Topology: トポロジー表示

1 WAN Edges site sdwan_denver List Topology


100% Config Success 100% Version Compliance 100% WAN Edge Uptime

<input type="checkbox"/>	Name	Status	MAC	Model	Version	Topology	Last Seen	Insights
<input type="checkbox"/>	sdwan-denver	Connected		SSR	6.3.0-107.r1	Spoke	Jan 8, 2025 10:38:42 PM	WAN Edge Insights

WAN Edge Properties 確認手順

Properties

3. Properties を確認します

PROPERTIES	
INSIGHTS	WAN Edge Insights
LOCATION	not on floorplan
MAC ADDRESS	[REDACTED]
MODEL	SSR120
VERSION	6.0.7-8
HARDWARE MODEL	Juniper Networks Inc. - 650-142265 (SSR120-AA)
TEMPLATE	None (Configure)
HUB PROFILE	<input type="text" value="None"/> 

- Insights ページに遷移します
- Floorplan 名が表示されます未設定の場合は(not on floorplan) 設定は、[5-04 サイト設定 フロアプランへの WAN Edge の配置](#) を参照ください
- MAC アドレスが表示されます
- WAN Edge のモデル名が表示されます
- WAN Edge の version が表示されます
- Hardware Model が表示されます
- WAN Edge Template (Spoke/Standalone) 名が表示されます
- Hub profiles 名が表示されます(設定も可能です)

NOTE

Hub Profiles と WAN Edge Template(Spoke/Standalone) は 排他利用です

WAN Edge Properties 確認手順

Properties

HA(冗長)構成、Hub Profiles を適用している場合の PROPERTIES は以下ようになります

PROPERTIES

Insights: [WAN Edge Insights](#) → Insights ページに遷移します

Hub Group: <default> → Floorplan 名が表示されます未設定の場合は(not on floorplan)

Template: None → WAN Edge Template (Spoke/Standalone) 名が表示されます

Hub Profile

sdwan_newyork_hub ▾ → Hub profiles 名を表示 (設定も可能)

See [Hub Profile](#) for profile settings

Node	MAC Address	Model	Hardware Model	Version	IP Address	Uptime	Last Seen
node0	02:00:01:44:4b:9a	SSR	VMware Inc. - VMware Virtual Platform	6.3.0-107.r1	--	27d 14h 11m	Jan 11, 2025 2:21:52 AM
node1	02:00:01:d9:52:bd	SSR	VMware Inc. - VMware Virtual Platform	6.3.0-107.r1	--	27d 13h 9m	Jan 11, 2025 2:22:01 AM

Node 0/1

MAC アドレス

モデル名

Hardware Model

version

IP アドレス

稼働時間

最後に確認された時刻



Thank you

JUNIPER
NETWORKS®