

# Juniper SRX 日本語マニュアル

---

## DHCP Client の CLI 設定

JUNIPER  
NETWORKS

Driven by  
Experience™

# はじめに

---

- ◆ 本マニュアルは、DHCP Client の CLI 設定について説明します
- ◆ 手順内容は SRX300 、Junos 21.2R3-S2 にて確認を実施しております
- ◆ 実際の設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります  
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください

<https://www.juniper.net/documentation/>

- ◆ 他にも多数の SRX 日本語マニュアルを「ソリューション & テクニカル情報サイト」に掲載しております  
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/security.html>

2022 年 8 月

# DHCP Client

---

1. DHCP Clientとして動作させるインタフェースを設定します  
例) ge-0/0/0 を DHCP Clientとして設定

```
user@srx# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet dhcp
```

2. インタフェースをゾーンにバインドし DHCP サービスを許可します  
例) Untrust ゾーンにバインド

```
user@srx# set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0  
user@srx# set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic system-services dhcp
```

# DHCP Client

## 設定の確認

```
user@srx# show
security {
  zones {
    security-zone untrust {
      host-inbound-traffic {
        system-services {
          dhcp;
        }
      }
      interfaces {
        ge-0/0/0.0;
      }
    }
  }
}
interfaces {
  ge-0/0/0 {
    unit 0 {
      family inet {
        dhcp;
      }
    }
  }
}
```





Thank you

JUNIPER  
NETWORKS

Driven by  
Experience™