

# Mist 設定マニュアル - WAN Assurance - SSR 補足資料 SSR 静的 IP アドレスによるオンボーディング

ジュニパーネットワークス株式会社 2024年12月 Ver 1.0





- ◆ 本マニュアルは、『SSR 静的 IP アドレスによるオンボーディング』について説明します
- ◆ 手順内容は 2024年12月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております 実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認ください <u>https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/</u>
- ◆ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります 各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください <u>https://www.mist.com/documentation/</u>
- ◆ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております <u>https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html</u>
- ☆本資料の内容は資料作成時点におけるものであり事前の通告無しに内容を変更する場合があります また本資料に記載された構成や機能を提供することを条件として購入することはできません



DHCP でのオンボーディングが推奨です

DHCP のない環境でのオンボーディング

DHCP の利用ができない場合は、静的 IP アドレスでのオンボーディングも可能です

いかなるオンボーディングシナリオでも、最終的にデバイスは Mist Cloud から WAN アドレス情報を含む設定を受け取り、設定に 反映します。テンプレート未適用の場合、WAN 設定は DHCP がデフォルトのため、その設定が反映(静的 IP > DHCP)され DHCP が利用できない環境では疎通が不可となります

そのため、サイトには事前にテンプレート設定の適用が必要です。この例では、繰り返し複数のサイトでの利用を想定しテンプレート 機能とサイト変数を利用した手順を紹介します

- DHCP を利用できる環境でオンボーディングを行う
  - ▶ 一時的に DHCP サーバを用意する
  - ▶ 事前キッティング環境を用意する
- コンソール接続して、静的 IP アドレスを設定する



機器を Mist に Claim し、静的 IP アドレス(サイト変数)を設定した テンプレートを適用したサイトへアサインします

テンプレートに設定した静的 IP アドレスが機器に反映されます



テンプレート設定 & サイト変数設定

1. テンプレートの WAN を設定します ※その他設定は割愛 (Organization > WAN Edge Template > WAN)

Name * VAR	
wan0	
WAN Type  Ethernet ODSL O LTE	
Interface * VAR	
ge-0/0/0	インタフェースを指定
(ge-0/0/1 or ge-0/0/1-5 or reth0, comma separated values supported for aggregation)	
Disabled	
Port Aggregation	
Redundant BETA	
🗌 Enable "Up/Down Port" Alert Type 🚯	
(Manage Alert Types in Alerts Page)	
VLAN ID VAR	
IP Configuration	
O DHCP   Static   PPPoE	
IP Address * VAR Prefix Length * VAR	
{{wan0_static_ip}} / {{wan0_prefix}}	IP アドレス、Gateway を設定
Gateway VAR	この例では、サイト変数を利用
{{wan0_gateway}}	しています

2. [Organization] から、[Site Configuration] をクリック、 サイトを選択し、[Add Variable] でサイト変数を設定し ます

Site Variables	Add Variable Import Variables
Variables	∀ Values
{{wan0_static_ip}}	192.168.1.222
{{wan0_prefix}}	24
{{wan0_gateway}}	192.168.1.1

#### NOTE

サイト変数を利用することで、複数サイトで環境に合わせて 静的 IP アドレスを設定することができます

PCLI での 静的 IP アドレス設定

3. SSR にコンソール接続し、静的 IP アドレスを PCLI で設定します (コンソール接続方法は、S-01\_Console接続手順を参照) 黄色字の部分は環境にあわせて実際の値に置き換えてください

• DHCP 無効化

#### NOTE

SSR の PCLI 設定では、ge-0-0 表記なのでご注意ください

初期設定では通信が許可されていないため、PING による 疎通確認はできません

configure authority router router node node device-interface ge-0-0 network-interface ge-0-0-intf dhcp disabled

#### • 静的 IP アドレスとプレフィックス長を設定

configure authority router router node node device-interface ge-0-0 network-interface ge-0-0-intf address wan0 static ip prefix-length wan0 prefix

Gateway アドレスを設定

configure authority router router node node device-interface ge-0-0 network-interface ge-0-0-intf address wan0 static ip gateway wan0 gateway

設定の反映

commit force



Claim & サイトアサイン > テンプレート設定反映

4. テンプレートを適用しているサイトに、SSR を Claim し、 当該サイトにアサインします

#### **Mist Cloud**



#### NOTE

テンプレートを適用していないサイトにアサインすると、WAN の設定が ない(未設定:DHCP)ため静的 IP アドレスが削除されます テンプレートを適用したサイトにアサインしてください

DHCP により IP アドレス取得が可能な場合は、WAN Edge 個別 設定や後からテンプレート設定を適用することもできます 5. WAN Edge が Connected になっていることを確認します 設定は、WAN Edge の詳細ページでポートをクリックすると 確認できます

#### WAN Edges > WAN Edges > {WAN Edge} で詳細 ページを開き、静的 IP アドレスを設定したポートクリックします

< WA	N Edges : S	SSR-V	/M				
SSR	↔ ge-0/0/1 ge-0/0		をクリック				
S ADV		тү 🛞	URL Filtering 🛞 IDP	_			
Name	Interface	VLAN	IP Address	Address Mode	Bytes (TX/RX)	Packets (TX/RX)	Speed Test
wan0	ge-0/0/0	0	192.168.1.222/24	Static	13.7 MB / 65.5 MB	63.7 k / 221.7 k	Run Test 🚯





## Thank you

JUNPER .