

Mist 設定マニュアル - Site Configuration - プロキシサーバーの設定

ジュニパーネットワークス株式会社
2024年8月 Ver 1.2


JUNIPER 
driven by Mist AI

はじめに


- ❖ 本マニュアルは、『プロキシサーバーの設定』について説明します
- ❖ 手順内容は 2024年8月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております
実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/>
- ❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/>
- ❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>
- ❖ **本資料の内容は資料作成時点におけるものであり事前の通告無しに内容を変更する場合があります**
また本資料に記載された構成や機能を提供することを条件として購入することはできません

プロキシサーバーの設定

1. [Organization] から [Site Configuration] を選択します




2. 対象となる Site を選択します



プロキシサーバーの設定

3. プロキシサーバーの設定は「Site Proxy」で行います
プロキシサーバーの URL を入力します



Site Proxy

Proxy URL


http://username:password@proxy.internal:8080

入力例

- 認証なし
http://192.168.10.10:3128
- 認証あり
http://username:password@192.168.10.10:3128

※ユーザ名やパスワードに特殊文字を使用している場合は、URL エンコード（パーセントエンコーディング）済みの ULI を入力します
例) パスワード : p@ssword → p%40ssword


4. [Save] をクリックし変更内容を保存します



Change language (en) WED 11:28 AM

Delete Site Clone Site **Save** Cancel

プロキシサーバー環境下における注意事項



- プロキシサーバーがダウンした場合
プロキシサーバーを経由し AP が Mist Cloud に接続する環境では
プロキシサーバーがダウンすると AP と Mist Cloud は接続できなくなるため
Mist Cloud 上からステータスの確認や AP の設定変更ができません
プロキシサーバーの復旧と共に Mist Cloud へのアクセスも復旧します
- プロキシの設定変更（認証パスワードの変更など）
認証パスワードの変更など、プロキシの設定を変更する際は
先に AP の変更を実施し、その後プロキシサーバーの設定を変更ください
プロキシサーバー側の設定を先に変更すると、AP と Mist Cloud の接続が
切れるため、「Site Proxy (P.4 項番 3)」の設定変更が出来なくなります
この場合、復旧には AP が Mist Cloud に直接できる経路が必要となります

Thank you

JUNIPER
driven by Mist AI 