

**Mist 設定マニュアル**  
**- Wired Assurance -**  
**CONFIGURATION REVERT TIMER 設定**

ジュニパーネットワークス株式会社  
2023年11月 Ver 1.0


**JUNIPER**   
driven by **Mist AI**

# はじめに

- ❖ 本マニュアルは、『Wired Assurance におけるスイッチへの CONFIGURATION REVERT TIMER の設定』について説明します
- ❖ 手順内容は 2023年11月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております  
実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認下さい  
<https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/>
- ❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります  
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください  
<https://www.mist.com/documentation/>
- ❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション & テクニカル情報サイト」に掲載しております  
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>
- ❖ **本資料の内容は資料作成時点におけるものであり事前の通告無しに内容を変更する場合があります**  
**また本資料に記載された構成や機能を提供することを条件として購入することはできません**

# テンプレートを使用した設定の概要

Mist の管理画面からスイッチに対し、テンプレートを使用した設定が可能です





# Organization レベルの CONFIGURATION REVERT TIMER 設定

テンプレートを使用し全てのスイッチに一括で設定を変更する場合

1. [Organization] から [Switch Templates] を選択します

2. 編集対象の [Switch Template] を選択します



# Organization レベルの CONFIGURATION REVERT TIMER 設定

テンプレートを使用し全てのスイッチに一括で設定を変更する場合

3. [Management] 内の「CONFIGURATION REVERT TIMER」の項目にて設定を行います

The screenshot shows the 'Management' page with a red border. The 'CONFIGURATION REVERT TIMER' section is highlighted with a red border. The 'Configuration Revert Timer' field is set to '10'.

4. 設定復帰のタイマーを設定します  
デフォルトでは 10 分に設定されています


The screenshot shows the 'CONFIGURATION REVERT TIMER' page with a red border. The 'Configuration Revert Timer' field is set to '20'.

設定変更によりスイッチと Mist クラウド間の接続が失われた場合、指定した時間（分）に変更内容を自動的に元に戻し接続を回復します

# Organization レベルの CONFIGURATION REVERT TIMER の設定

テンプレートを使用し全てのスイッチに一括で設定を変更する場合

5. [Save] をクリックし編集内容を保存します




6. 変更内容を確認し、再度 [Save] をクリックします




# Site レベルの CONFIGURATION REVERT TIMER 設定

Site ごとに設定を変更する場合

1. [Site] から [Switch Configuration] を選択します



2. 編集対象の [Site] を選択します



# Site レベルの CONFIGURATION REVERT TIMER 設定

Site ごとに設定を変更する場合


3. [Management] 内の「CONFIGURATION REVERT TIMER」の項目にて設定を行います
4. Site に Organization レベルのテンプレートを適用している場合、入力欄等がグレーアウトされています  
Organization レベルのテンプレートを上書きする場合は [Override Configuration Template] にチェックを入れます

The screenshot shows the configuration page for a site. At the top, there is a 'Management' header. Below it, there are two main sections: 'CONFIGURATION REVERT TIMER' and 'PROTECTION OF ROUTING ENGINE'. The 'CONFIGURATION REVERT TIMER' section has a checkbox for 'Override Configuration Template' which is highlighted with a red border. Below this checkbox is a text input field for 'Configuration Revert Timer' with the value '10'. The 'PROTECTION OF ROUTING ENGINE' section has a checkbox for 'Override Configuration Template' and a radio button for 'Protect Routing Engine' with 'Enabled' selected.

# Site レベルの CONFIGURATION REVERT TIMER 設定

Site ごとに設定を変更する場合

5. 設定復帰のタイマーを設定します  
デフォルトでは 10 分に設定されています



CONFIGURATION REVERT TIMER ⓘ


Override Configuration Template

Configuration Revert Timer

20

設定変更によりスイッチと Mist クラウド間の接続が失われた場合、指定した時間（分）に変更内容を自動的に元に戻し接続を回復します

6. [Save] をクリックし編集内容を保存します



< Switch Configuration : Primary Site [Create Template](#) **Save** [Cancel](#)

0 switches | Configuration Template: Organization Switch Template 1 ▼

All Switches Configuration

AUTHENTICATION SERVERS

Override Configuration Template

Authentication Servers

Radius


Authentication Servers

No servers defined

# Site レベルの CONFIGURATION REVERT TIMER 設定

Site ごとに設定を変更する場合

6. 変更内容を確認し、再度 [Save] をクリックします



# スイッチ単位の CONFIGURATION REVERT TIMER 設定

スイッチごとに設定を変更する場合

1. 各スイッチごとに設定を変更する場合は、[Switches] を選択し、一覧から変更対象となる [EXスイッチ] をクリックします


The screenshot displays the Mist management console interface for the 'Switches' section. The left sidebar shows navigation options like Monitor, Marvis, Clients, Access Points, Switches (highlighted), WAN Edges, Mist Edges, Location, Analytics, Site, and Organization. The main content area shows a summary of 17 switches, including 14 adopted, 3 discovered, 45 wired clients, and 265 W total allocated AP power. Below this are performance metrics for various switch attributes. A table lists individual switches with columns for Status, Name, IP Address, Model, Mist APs, Wireless Clients, and Wired Clients. The table is highlighted with a red border.

	Status	Name	IP Address	Model	Mist APs	Wireless Clients	Wired Clients
<input type="checkbox"/>	Unknown	(unnamed switch)	--	EX2300-C-12P	2	1	--
<input type="checkbox"/>	Unknown	daluu9485ad	3c-8c-93-94-85-ad	EX2300-C-12P	1	1	--
<input type="checkbox"/>	Disconnected	EVPN-EX4400_Core_1	10.2.2.67	EX4400-48P	0	0	--
<input type="checkbox"/>	Disconnected	EVPN-EX4400_Core_2	10.2.2.68	EX4400-24MP	0	0	--
<input type="checkbox"/>	Disconnected	EVPN-EX4400-Access-1	--	EX4400-24P	0	0	--
<input type="checkbox"/>	Disconnected	EVPN-EX4400-Access2	10.2.2.66	EX4400-24MP	0	0	--
<input type="checkbox"/>	Connected	IPCLOS-ACC2	10.2.2.47	EX9214	0	0	2
<input type="checkbox"/>	Connected	IPCLOS-DIST1	10.2.2.46	EX9214	0	0	--
<input type="checkbox"/>	Connected	IPCLOS-DIST2	10.2.2.43	EX9214	0	0	1

# スイッチ単位の CONFIGURATION REVERT TIMER 設定

スイッチごとに設定を変更する場合

2. 「CONFIGURATION REVERT TIMER」の項目にて設定を行います  
テンプレートを適用している場合は項目がグレーアウトされています  
設定を上書きする場合は [Override Site/Template Settings] にチェックを入れます
3. 設定復帰のタイマーを設定します  
デフォルトでは 10 分に設定されています



CONFIGURATION REVERT TIMER ⓘ

Override Site/Template Settings

Configuration Revert Timer


3

設定変更によりスイッチと Mist クラウド間の接続が失われた場合、指定した時間（分）に変更内容を自動的に元に戻し接続を回復します

# スイッチ単位の CONFIGURATION REVERT TIMER 設定

スイッチごとに設定を変更する場合

4. [Save]をクリックして編集内容を保存します



# Thank you

---

JUNIPER  
driven by Mist AI 