



Mist 設定マニュアル - WAN Assurance - WAN Edge 設定 設置状況画像のアップロード

ジュニパーネットワークス株式会社
2024年12月 Ver 1.0

はじめに

- ❖ 本マニュアルは、『WAN Edge 設定 設置状況画像のアップロード』について説明します
- ❖ 手順内容は 2024年12月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております
実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/>
- ❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/>
- ❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>
- ❖ **本資料の内容は資料作成時点におけるものであり事前の通告無しに内容を変更する場合があります**
また本資料に記載された構成や機能を提供することを条件として購入することはできません


設置状況画像のアップロード 概要

Overview


WAN Edge の管理画面に設置環境の写真やラック図等の画像ファイルをアップロードすることが可能です

[Location]⇒[Live View] からフロア図と設置場所は確認できますが、保守対応の際など設置環境やラック図があればより確実に作業を進めることができます

設置環境・ラック図などの画像があれば保守作業者への説明などに役立ちます



ラック図





Live View のフロア図にて WAN Edge の設置場所を確認

設置状況画像のアップロード

Upload Images

1. [WAN Edges] から [WAN Edges] をクリックし、一覧から対象となる WAN Edge を選択します


2. [WAN EDGES PHOTOS] のアイコンをクリックします




設置状況画像のアップロード

Upload Images

3. 対象の画像ファイルをドラッグ&ドロップします
または、赤枠部分をクリックしアップロードします




4. [OK] をクリックします



設置状況画像のアップロード

Upload Images



5. [Save] をクリックし編集内容を保存します



アップロードした画像の確認

確認

アップロードした画像ファイルはクリックすることで拡大表示されます



クリックすると次の画像に切り替わります



Thank you

JUNIPER
NETWORKS®