

Mist 設定マニュアル
- Site Configuration -
BLE を利用した位置情報サービスの設定

ジュニパーネットワークス株式会社
2024年8月 Ver 1.1


JUNIPER 
driven by Mist AI

はじめに


- ❖ 本マニュアルは、『BLE を利用した位置情報サービスの設定』について説明します
- ❖ 手順内容は 2024年8月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております
実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/>
- ❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/>
- ❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション & テクニカル情報サイト」に掲載しております
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>
- ❖ **本資料の内容は資料作成時点におけるものであり事前の通告無しに内容を変更する場合があります**
また本資料に記載された構成や機能を提供することを条件として購入することはできません

BLE を利用した位置情報サービスの設定

1. [Organization] から [Site Configuration] を選択します




2. BLE を利用した位置情報サービスの設定する Site を選択します




BLE を利用した位置情報サービスの設定

3. BLE を利用した位置情報サービスの設定は「Bluetooth based Location Services」で行います
設定を有効にする場合は、[vBLE Engagement] と [Asset Visibility] にチェックを入れます



BLE を利用した位置情報サービスの設定

4. [Save] をクリックし変更内容を保存します



Thank you

JUNIPER
driven by Mist AI 